

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: gazmash.nt-rt.ru

Технические характеристики БУУРГ

Условное обозначение БУУРГ:

- Б (блочный) - вид исполнения;
- Р/Т/СУ - ротационный/турбинный счетчик/ суживающее устройство (измерительная диафрагма) - метод измерения;
- 1,7 — абсолютное входное давление, МПа;
- 200 — номинальный расход, м³/ч.

Технические характеристики БУУРГ:

Исполнение узла учета	Максимальные измеряемые давления (абс.), МПа	Диаметр условного прохода ДУ, мм	Диапазон измерения объемного расхода при P _{раб} , м ³ /ч		
			Q _{max}	Q _{min}	
				0,1Q _{max}	0,05Q _{min}
БУУРГ-Т-0.2-100	0,2	50	100	10	—
БУУРГ-Т-0.35-100	0,35				
БУУРГ-Т-0.5-100	0,5				
БУУРГ-Т-0.75-100	0,75				
БУУРГ-Т-1.0-100	1,0				
БУУРГ-Т-1.7-100	1,7				
БУУРГ-Т-0.2-250	0,2	80	250	25	12,5
БУУРГ-Т-0.35-250	0,35				
БУУРГ-Т-0.5-250	0,5				
БУУРГ-Т-0.75-250	0,75				
БУУРГ-Т-1.0-250	1,0				
БУУРГ-Т-1.7-250	1,7				
БУУРГ-Т-0.2-400	0,2	100	400	40	20

БҮҮРГ-Т-0.35-400	0,35				
БҮҮРГ-Т-0.5-400	0,5				
БҮҮРГ-Т-0.75-400	0,75				
БҮҮРГ-Т-1.0-400	1,0				
БҮҮРГ-Т-1.7-400	1,7				
БҮҮРГ-Т-0.2-800	0,2	150	800	80	40
БҮҮРГ-Т-0.35-800	0,35				
БҮҮРГ-Т-0.5-800	0,5				
БҮҮРГ-Т-0.75-800	0,75				
БҮҮРГ-Т-1.0-800	1,0				
БҮҮРГ-Т-1.7-800	1,7	150	1000	100	50
БҮҮРГ-Т-0.2-1000	0,2				
БҮҮРГ-Т-0.35-1000	0,35				
БҮҮРГ-Т-0.5 - 1000	0,5				
БҮҮРГ-Т-0.75-1000	0,75				
БҮҮРГ-Т-1.0-1000	1,0	200 250	1600	160	80
БҮҮРГ-Т-1.7-1000	1,7				
БҮҮРГ-Т-0.2-1600	0,2				
БҮҮРГ-Т-0.35-1600	0,35				
БҮҮРГ-Т-0.5-1600	0,5				
БҮҮРГ-Т-0.75-1600	0,75				
БҮҮРГ-Т-1.0-1600	1,0				
БҮҮРГ-Т-1.7-1600	1,7				

БУУРГ-Т-0.2-2500	0,2	200 250	2500	250	125
БУУРГ-Т-0.35-2500	0,35				
БУУРГ-Т-0.5-2500	0,5				
БУУРГ-Т-0.75-2500	0,75				
БУУРГ-Т-1.0-2500	1,0				
БУУРГ-Т-1.7-2500	1,7				

Исполнение узла учета	Максимальные измеряемые давления (абс.), МПа	Типоразмер	Диапазон измерения объемного расхода при P _{раб} , м³/ч			
			Q _{max}	Q _{min}		
				1:100	1:50	1:20
БУУРГ-Р-0.2-25	0,2	G16	25	—	—	1,3
БУУРГ-Р-0.35-25	0,35					
БУУРГ-Р-0.5-25	0,5					
БУУРГ-Р-0.75-25	0,75					
БУУРГ-Р-1.0-25	1,0					
БУУРГ-Р-1.7-25	1,7					
БУУРГ-Р-0.2-40	0,2	G25	40	—	0,8	2,0
БУУРГ-Р-0.35-40	0,35					
БУУРГ-Р-0.5-40	0,5					
БУУРГ-Р-0.75-40	0,75					
БУУРГ-Р-1.0-40	1,0					
БУУРГ-Р-1.7-40	1,7					
БУУРГ-Р-0.2-65	0,2	G40	65	—	1,3	3,0
БУУРГ-Р-0.35-65	0,35					
БУУРГ-Р-0.5-65	0,5					
БУУРГ-Р-0.75-65	0,75					
БУУРГ-Р-1.0-65	1,0					
БУУРГ-Р-1.7-65	1,7					
БУУРГ-Р-0.2-100	0,2	G65	100	1,0	2,0	5,0
БУУРГ-Р-0.35-	0,35					

100						
БУУРГ-Р-0.5-100	0,5					
БУУРГ-Р-0.75-100	0,75					
БУУРГ-Р-1.0-100	1,0					
БУУРГ-Р-1.7-100	1,7					
БУУРГ-Р-0.2 - 160	0,2					
БУУРГ-Р-0.35-160	0,35					
БУУРГ-Р-0.5 - 160	0,5					
БУУРГ-Р-0.75-160	0,75					
БУУРГ-Р-1.0-160	1,0					
БУУРГ-Р-1.7-160	1,7					
БУУРГ-Р-0.2-250	0,2					
БУУРГ-Р-0.35-250	0,35					
БУУРГ-Р-0.5-250	0,5					
БУУРГ-Р-0.75-250	0,75					
БУУРГ-Р-1.0-250	1,0					
БУУРГ-Р-1.7-250	1,7					
БУУРГ-Р-0.2-400	0,2					
БУУРГ-Р-0.35-400	0,35					
БУУРГ-Р-0.5-400	0,5					
БУУРГ-Р-0.75-400	0,75					
БУУРГ-Р-1.0-400	1,0					
БУУРГ-Р-1.7-400	1,7					

Габаритно-присоединительные размеры

Исполнение узла учета	L	L1	L2	B	H	h	Масса, кг, не более	Наличие отопления
БУУРГ-Т-100	2100	—	200	2100	2500	2600	1500	+
БУУРГ-Т-250	2100	265	200	2100	2500	2600	1700	+
БУУРГ-Т-400	2300	315	200	2100	2500	2600	2100	+
БУУРГ-Т-800	2300	575	200	2100	2500	2600	2500	+
БУУРГ-Т-1000	2300	575	200	2100	2500	2600	2500	+
БУУРГ-Т-1600	2500	1295	200	2100	2500	2600	3000	+
БУУРГ-Т-2500	2500	1295	200	2100	2500	2600	3000	+
БУУРГ-Р-25	2100	—	200	2100	2500	2600	1500	+
БУУРГ-Р-40	2100	—	200	2100	2500	2600	1500	+
БУУРГ-Р-65	2100	—	200	2100	2500	2600	1500	+
БУУРГ-Р-160	2500	—	200	2100	2500	2600	2500	+
БУУРГ-Р-250	2600	—	200	2100	2500	2600	3000	+
БУУРГ-Р-400	2600	—	200	2100	2500	2600	3000	+

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: gazmash.nt-rt.ru