

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>

Пункт учета расхода газа ПУРГ-800-ЭК, ПУРГ-1000-ЭК, ПУРГ-1600-ЭК, ПУРГ-2500-ЭК. Технические характеристики.



Пункты учета расхода газа **ПУРГ-800-ЭК, ПУРГ-1000-ЭК, ПУРГ-1600-ЭК, ПУРГ-2500-ЭК** предназначены для учета, в том числе коммерческого, предварительно очищенного от механических примесей оснащенного неагрессивного природного газа с плотностью не менее 0,67 кг/м³ в диапазоне температур от -20 °С до +50 °С, с измерительным комплексом СГ-ЭК и обогревом от двух газовых горелок инфракрасного излучения. По заказу возможно изготовление ПУРГ с электрообогревом.

Пункт учета расхода газа **ПУРГ** включает: шкафную установку, технологическое оборудование для учета расхода газа, газовый обогреватель с дымоходом. Конструктивно - представляет собой теплоизолированный металлический шкаф с удобными дверцами и естественной вентиляцией. Все технологическое оборудование размещается внутри шкафа, а обогреватели - под днищем.

Технические характеристики:

Параметр	ПУРГ-800-ЭК	ПУРГ-1000-ЭК	ПУРГ-1600-ЭК	ПУРГ-2500-ЭК
Счетчик газа	СГ16-МТ-800	СГ16-МТ-1000	СГ16-МТ-1600	СГ16-МТ-2500
ДУ, мм (счетчика)	150	150	200	200
Рабочее давление, МПа	1,2	1,2	1,2	1,2
Максимальный расход при 0,005 МПа, м³/ч	800	1000	1600	2500
Минимальный расход при 0,005 МПа, м³/ч	40	50	80	125
Наибольший приведенный к нормальным условиям расход в зависимости от избыточного давления:				
0,4 МПа	4000	5000	8000	12500
0,6 МПа	5600	7000	11200	17500
1,2 МПа	10400	13000	19000	32500
Масса, кг	1000	1000	1060	1500

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>